

# Formrohrstopfen

rechteckig Typ LR, 100 x 20 mm, WS 1,5 -2,0 mm

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00950372</b>
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück

## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	20 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Länge (L)</b>	100 mm
<b>Stärke (S) maximal</b>	2 mm
<b>Stärke (S) minimal</b>	1,5 mm
<b>Werkstoff</b>	Polyethylen (PE)



## Zusatzinformation

### FORMROHRSTOPFEN / LAMELLENSTOPFEN, TYPE LR

- Für rechteckige Formrohre
- Aus Polyethylen (PE)

Abmessungen des Formrohrstopfens beziehen sich auf die Außenabmessungen eines Formrohres (L x B). Für eine optimale Montage des Formrohrstopfens ist es sinnvoll diesen in ein warmes Wasser zu legen, sodass die Lamellen etwas weicher werden und sich leichter einsetzen lassen.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 123

